Another Original ™
Mr. Christmas®
http://www.mrchristmas.com

BANDSTAND BEARS

THIS PRECISION SET IS NOT A TOY!

Please read this entire instruction booklet

I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **BANDSTAND BEARS**. This product features three bear musicians playing 50 songs (25 Christmas carols and 25 year-round songs) on a beautiful xylophone. This product is not a toy and is not intended for use by children.

II. Operation

1. Gently lift the unit from the packaging.
2. Place the unit on any flat surface.
3. Insert the adapter plug into the unit jack at the rear of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet.
4. Turn the switch at the rear from "OFF" to "Christmas Carols" or "Year-Round Songs". Music will begin to play, the bears will play the xylophone accompanying the music, and their heads will turn from side to side.
5. Turn the volume dial to adjust the loudness of the music.
   NOTE: WHEN THE VOLUME DIAL IS AT ITS MINIMUM SETTING, NO MUSIC CAN BE HEARD.
6. Your **BANDSTAND BEARS** plays 25 Christmas Carols and 25 All Time Classics for year-round use. The sequential song will play next and then plays is continuous.
7. Turn the switch to "OFF" when the unit is not in use.

III. Trouble shooting

Your **BANDSTAND BEARS** has been designed to give many reasons of trouble-free operation. In the event that a problem does occur, please refer to the following chart for suggest solutions.

Problem	***Likely Causes***	***Solution***
No music or motion	No Power	1. Make sure the adapter is plugged into a working outlet, and the adapter is securely attached to the back of the unit. 2. Make sure the switch is **NOT** in "OFF" position.
Music is too loud, too soft or not clear	Mallet(s) are obstructed	Remove any objects that obstructs the mallets hitting the xylophone bars.
	Volume dial is incorrectly adjusted	Turn the Volume dial to your preferred loudness

PLEASE NOTE:

All wood products are hand made and may have slight imperfections, making each and every one unique.
For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!

IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, or a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the appliance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
   A. The power-supply cord or plug has been damaged.
   B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
   C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
   D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
   E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

Federal Communications Commission Code, Part 15:
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) increase the separation between the equipment and the receiver; ('c) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; or (d) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The following is only applicable to customers in the USA:

V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original consumer/purchaser of **BANDSTAND BEARS** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumer/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/ purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

© MR. CHRISTMAS

BANDA MUSICAL DE OSITOS

ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE!

Por favor, lea con atención el libro de instrucciones

I. DESCRIPCIÓN

Gracias por comprar la **BANDA MUSICAL DE OSITOS**. Este producto está compuesto por tres ositos músicos que interpretan 50 canciones (25 Villancicos de Navidad y 25 canciones clásicas) en un bonito xilófono.
Este producto no es un juguete. Su uso no está dirigido a niños.

II. Cómo funciona

1. Sacar la unidad de la caja con firmeza.
2. Colocar la unidad en una superficie plana.
3. Introducir el adptador del enchufe en la clavija situada en la parte trasera de la unidad. Conectar el enchufe a una toma de corriente próxima.
4. Mueva el botón de la parte trasera desde la posición “OFF” a la posición "Christmas Carols" o "Year-Round Songs". La música empezará a sonar. Los ositos tocarán el xilófono al compás de la música moviendo la cabeza de lado a lado.
5. Mover el dial del volumen para ajustar el sonido
   NOTA: CUANDO EL DIAL ESTA AL MINIMO, NO SE PUEDE OIR LA MUSICA.
6. Su **BANDA MUSICAL DE OSITOS** reproduce 25 Villancicos Navideños y 25 Temas Clásicos para cualquier estación del año. La secuencia de las canciones se reproduce de forma continuada.
7. Situar el botón en "OFF" cuando no se esté utilizando la unidad.

III. Resolución de Problemas

Su **BANDA MUSICAL DE OSITOS** ha sido diseñado para dar el menos número de problemas. En caso de que se produzca algún problema por favor, consulte el siguiente cuadro de soluciones.

Problema	***Posibles causas***	***Solución***
No música o movimiento	No está conectado a la corriente eléctrica	1. Asegúrese de que el adaptador está enchufado a una salida de corriente elé ctrica que funcione. Y que el adaptador está conectado a la parte trasera de la unidad.
		2. Asegúrese de que el botón no está situado en la posición "OFF".
Música demasiado alta, demasiado baja o no se escucha con claridad	Bastón(es) obstruidos	Retire cualquier objeto que obstruya los bastones que golpean las barras del xilófono.
	El volumen no está ajustado correctamente	Sitúe el dial del volumen en el nivel que desee.

POR FAVOR TOME NOTA :
Todos los productos de madera son hecho a mano. A la mejor tienen pequeñas imperfecciónes en la madera que hace a cada uno un modelo auténtico. Para mas informacion sobre este producto, por favor llamar al 1-800-4mr-xmas, o visitenos en la red! http://www.mrchristmas.com Nos alegremos de ayudarles.

IV. AVISOS DE SEGURIDAD Y INSTRUCCIONES

AVISO: ESTO NO ES UN JUGUETE! ESTE PRODUCTO CONTIENE PEQUEÑAS PIEZAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA. PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO O DE DESCARGA ELECTRICA , NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. REFIERA A SU SERVICIO PERSONAL CUALIFICADO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamento deberán ser leidas antes de comenzar a usar este articulo. Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser conservadas para futuras referencias.
2. Agua y humedad – Este articulo no deberá ser usado cerca del agua – por ejemplo cerca de la bañera, lavabo, pila de cocina, pila de lavar, en un sotano humedo o cerca de la piscina etc.
3. Calor - Este articulo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos (incluidos amplificadores) que producen calor.
4. Fuente de alimentación – Este articulo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
5. Servicio de reparación – Este articulo requerirá el servicio de personal cualificado cuando

A. Cuando el cable o el enchufe de fuerza esten dañados; o
B. Cuando le haya entrado algun objeto o se haya derramado liquido en su interior; o
C. Cuando el aparato haya estado expuesto a la lluvia; o
D. Cuando el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamento; o
E. Cuando se haya caido, o su exterior esté dañado.

© MR. CHRISTMAS

KIOSQUE À MUSIQUE DES OURS

CET ENSEMBLE DE PRÉCISION N'EST PAS UN JOUET!

Veuillez lire entièrement cette brochure d'instructions.

I. DESCRIPTION

Nous vous remercions d'avoir acheté le KIOSQUE À MUSIQUE DES OURS. Ce produit présente trois ours musiciens jouant 50 chansons (25 chants de Noël et 25 chansons populaires) sur un superbe xylophone.
Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.

II. Fonctionnement

1. Enlevez soigneusement le produit de son emballage.
2. Placez l'unité sur une surface plate.
3. Insérez la prise de l'adaptateur dans la prise de l'unité située à l'arrière de l'unité. Branchez l'adaptateur à une prise électrique murale.
4. Tournez l'interrupteur à l'arrière de la position "OFF" (ARRÊT) à "Christmas Carols" (Chants de Noël) ou "Year-Round Songs" (chansons populaires). La musique démarrera, les ours commenceront à jouer du xylophone en accompagnant la musique et leurs têtes se tourneront d'un côté et de l'autre.
5. Tournez le cadran du volume pour régler le niveau sonore.
   REMARQUE : SI LE CADRAN DU VOLUME EST RÉGLÉ AU MINIMUM, AUCUNE MUSIQUE NE SERA ENTENDUE.
6. Votre KIOSQUE À MUSIQUE DES OURS joue 25 chants de Noël et 25 chansons populaires. Les chansons seront jouées dans l'ordreet la lecture musicale sera continue.
7. Tournez l'interrupteur en position "OFF" (ARRÊT) lorsque vous arrêtez d'utiliser le kiosque.

III. Guide de dépannage

Votre KIOSQUE À MUSIQUE DES OURS a été conçu de façon à ce que sa performance soit optimale.Dans le cas d'un problème, veuillez vous reporter au tableau suivant pour les solutions suggérées.

Problème	***Cause possible***	***Solution***
Il n'y a pas de musique ou de mouvement	L'unité n'est pas alimentée	1. Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché à une prise é lectrique murale et que l'adaptateur est solidement branché à l'arrière de l'unit é.
		2. Assurez-vous que l'interrupteur n'est PAS en position "OFF".
La musique est trop forte, trop faible ou est parasitée	Un (des) maillet(s) sont obstrués	Enlevez tous les objets obstruant le mouvement des maillets frappant les barres du xylophone.
	Le cadran du volume n'est pas correctement réglé Vol	Tournez le cadran du volume jusqu'au niveau sonore désiré.

MERCI DE NOTER :

Tous les produits en bois sont fabriqués à la main et peuvent présenter de légères imperfections rendant chaque produit unique.

IV. INSTRUCTIONS DE SECURITE ET PRECAUTIONS

ATTENTION : CECI N'EST PAS UN JOUET. CE PRODUIT CONTIENT DES PETITES PIECES QUI PEUVENT PROVOQUER UN ETOUFFEMENT SI ELLES SONT AVALEES. AFIN D'EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU L'HUMIDITE. NE PAS COUVRIR. AUCUNE PIECE REPARABLE. POUR LES REPARATIONS, SE REFERER A UN PERSONNEL QUALIFIE.

MERCI DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. Lire les instructions – Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant utilisation de l'appareil. Merci de respecter les instructions et les précautions pour votre sécurité.
2. Eau et humidité. Ne PAS placer l'appareil près d'une source d'eau de quelque sorte que ce soit – Evier, baignoire, lavabo, sur un sol mouillé ou prés d'une piscine.
3. Chaleur – L'appareil doit être situé loin des sources de chaleur telle que radiateur, sèche cheveux, cheminée ou autre source produisant de la chaleur.
4. Prise de courant – L'appareil ne doit être branché qu'à une prise lui convenant.
5. Réparation des dommages- L'appareil doit être réparé par un service qualifié lorsque :

A. Le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ; ou
B. Un objet est tombé ou un liquide a été versé dans l'appareil ; ou
C. L'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité ; ou
D. Toutes les techniques de dépannage citées ont été essayées et que l'appareil ne fonctionne pas ou s'est arrêté
E. L'appareil est tombé et les pièces ont été endommagées.

© MR. CHRISTMAS

ORCHESTERBAND BÄREN

DIESES PRÄZISIONSSET IST KEIN SPIELZEUG!

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung.

I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf der ORCHESTERBAND BÄREN. Dieses Produkt stellt drei Orchesterband Bären dar, die 50 Lieder (25 Weihnachtslieder und 25 Ganz-Jahres-Lieder) auf einem schönen Xylophon spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist daher nicht als Kinderspielzeug geeignet.

II. Funktion

1. Entnehmen Sie die gesamte Einheit vorsichtig aus der Verpackung.
2. Stellen Sie die Einheit auf eine ebene Oberfläche.
3. Stecken Sie den Adapterstecker in die Buchse an der Rückseite der Einheit. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
4. Drehen Sie den Schalter an der Rückseite von „AUS“ in „Weihnachtslieder“ oder „Ganz-Jahres-Lieder“ Position. Die Musik fängt an, zu spielen, die Bären beginnen, Musik begleitend, das Xylophon zu spielen. Die Köpfe der Bären drehen sich von Seite zu Seite.
5. Drehen Sie am Lautstärke Regler, um das entsprechende Volumen einzustellen.
   HINWEIS: BEFINDET SICH DIE LAUTSTÄRKE EINSTELLUNG IN MINIMAL POSITION, KANN KEINE MUSIK VERNOMMEN WERDEN.
6. Ihre ORCHESTERBAND BÄREN spielen für Sie 25 Weihnachtslieder und 25 Ganz-Jahres-Lieder. Die Lieder werden der Reihenfolge nach abgespielt.
7. Stellen Sie den Schalter in „AUS“ Position, wenn Sie die Einheit nicht benutzen.

III. Fehlerbehebung

Ihre ORCHESTERBAND BÄREN wurden so hergestellt, dass Sie möglichst fehlerfrei funktionieren. Für den Fall, dass doch eine Fehler auftreten sollte, lesen Sie in nachstehender Tabelle nach:

Problem	***mögliche Ursache***	***Lösung***
Keine Musik oder keine Bewegung	Kein Strom	1. Stellen Sie sicher, dass der Adapter in eine funktionierende Steckdose gesteckt wurde und der Adapter richtig in die Einheit gesteckt wurde.
		2. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter **NICHT** in „AUS“ Position befindet.
Musik ist zu laut zu leise oder unklar	Schläger sind blockiert	möglicherweise die Schläger blockieren, um die Xylophon Barren zu schlagen.
	Lautstärke ist nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke in die von Ihnen gewünschte Position.

BITTE MERKE:
Alle Produkte aus Holz sind von Hand gefertigt und haben somit manchmal kleine Fehler in der Oberfläche; welche jedes einzelne Produkt einzigartig machen.
Für weitere Informationen über dieses Produkt rufen sie uns unter der Nummer: 1-800-4mr-xmas oder besuchen sie unsere Website http://www.mrchristmas.com Wir sind gerne für sie da!

IV. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG! DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE AN DENEN MAN ERSTICKEN KANN, WENN SIE VERSCHLUCKT WERDEN. UM KEIN FEUER ODER ELEKTROSCHOCKS ZU RISKIEREN SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH HOHER FEUCHTIGKEIT AUS. ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT. ES GIBT INNEN KEINE NÜTZLICHEN TEILE. BEI PROBLEMEN WENDEN SIE SICH AN UNSER SERVICEPERSONAL.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise - Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden.
   Warnungen beachten – Die Warnhinweise am Gerät - sowie die in der Gebrauchsanweisung - sollten unbedingt befolgt werden.
2. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
3. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Verstärkern) aufgestellt werden.
4. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen, oder so wie direkt am Gerät angezeigten; Stromzufuhr angeschlossen sein.
5. Reparaturhilfe - Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht werden; wenn

A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
B. Das Objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
C. Das Objekt Regen ausgesetzt war; oder
D. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
E. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.

© MR. CHRISTMAS